

# Willkommen zu Ihrer Heated Tobacco Xperience

Genießen Sie die perfekte Kombination von intuitivem Design und hochmoderner Heated Tobacco Technologie.



# Registrieren Sie Ploom X Advanced, um einzigartige Vorteile freizuschalten.

Besuchen Sie [ploom.com](http://ploom.com), um Ihr Ploom X zu registrieren und einzigartige Vorteile und exklusive Services freizuschalten. Durch die Registrierung wird zusätzlich die einjährige Herstellergarantie (ab Kaufdatum) aktiviert. Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.de.ploom.com/de/garantie-und-ersatz](http://www.de.ploom.com/de/garantie-und-ersatz).

## CONTACT US

Vielen Dank, dass Sie sich für Ploom X Advanced entschieden haben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ploom.com](http://www.ploom.com)  
 Ploom Care Team: 0800 6893222  
 JF International Germany GmbH, Peter-Hüppert-Strasse 11, 51063 Köln, Deutschland [www.jf.com](http://www.jf.com)



## DE BETRIEBSANLEITUNG

### GERÄTETEILE

- HeatFlow™ Kammer (hier wird der Tabakstück eingesetzt)
- Slider (Öffnen und Schließen der HeatFlow™ Kammer)
- LED-Streifen (für alle Meldungen wie Akkustand, Aufheizzeit und Nutzungszeit)
- Touch-Fläche
- Abnehmbares Front Panel
- USB-C Anschluss

### SCHNELLSTART

- Schließen Sie das USB-Kabel vor der ersten Benutzung an und trennen Sie es wieder, um den Transportmodus zu entsperren. Diesen Schritt müssen Sie später nicht mehr wiederholen.
- Öffnen Sie den Slider und warten Sie, bis der LED-Streifen erlischt. Wenn der LED-Streifen aus ist, setzen Sie den Tabakstück bis zur Linie ein, wie in der Abbildung gezeigt.
- Ploom X ist nun auf AUTO ON eingetaktet. Ein Blinken des LED-Streifens und eine lange Vibration zeigen an, dass das Gerät aufheizt. Ein vollständiges Aufleuchten des LED-Streifens und zwei kurze Vibrationen zeigen an, dass Ihr Ploom X einsatzbereit ist.
- Falls der Aufheizvorgang nicht automatisch startet oder Sie AUTO ON deaktiviert haben, können Sie Ploom X manuell starten, indem Sie den Bereich unterhalb des LED-Streifens (siehe Abbildung) gedrückt halten.
- Zum Ändern der LED-Helligkeit während des Aufheizvorgangs die Touch-Fläche drücken.
- Ploom X kann nicht verwendet werden, wenn das Front Panel entfernt ist.

### SCHRITTE ZUR PLOOM X ANWENDUNG

- LED-STRIPEN**  
Der LED-Stripen zeigt den Fortschritt der Anwendungssession an.
- LADEN**  
Schließen Sie das passende Ladekabel an. Wenn Ploom X vollständig aufgeladen ist, blinkt der gesamte LED-Stripen zweimal auf und erlischt dann.  
Der Tabakerhitzer kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- AKKUSTAND ÜBERPRÜFEN**  
Öffnen Sie zur Anzeige des Akku-Ladestands den Slider. Ein schnell blinkender LED-Stripen zeigt an, dass die Ladung für den Gebrauch nicht ausreicht.

### FEHLERMELDUNG

- FEHLERMELDUNG**  
Wenn ein Fehler bei Ploom X aufgetreten ist, blinkt der gesamte LED-Stripen 10-mal. Setzen Sie Ploom X zurück. Wenn das Gerät weiterhin im Fehlermodus bleibt, kontaktieren Sie bitte das Ploom Care Team.
- PLOOM X ZURÜCKSETZEN**  
1. **Front Panel entfernen**  
Halten Sie das Gehäuse fest und ziehen Sie das Front Panel zu sich hin.  
2. **Ploom X zurücksetzen**  
Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) so lange auf den Knopf in der Mitte des Tabakerhitzers, bis das Gerät vibriert.  
Das Zurücksetzen wird durch eine Vibration und das Blinken des gesamten LED-Streifens bestätigt.

### REINIGUNG

- Mit der Zeit können sich Tabakreste in der HeatFlow™ Kammer von Ploom X ansammeln. Reinigen Sie den Tabakerhitzer monatlich oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Tabakstück schwer einzusetzen ist. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:
- Entfernen Sie das Front Panel vor der Reinigung der HeatFlow™ Kammer.
  - Befeuchten Sie einen neuen Reinigungsstich leicht mit Wasser.
  - Führen Sie den feuchten Reinigungsstich in die HeatFlow™ Kammer des Tabakerhitzers ein und reiben Sie damit die Innenfläche behutsam ab, um eventuelle Tabak-Rückstände zu entfernen.  
Achten Sie bei der Reinigung besonders auf die zwei hervorstehenden Teile, die sich 15 mm unterhalb der Oberkante befinden.
  - Entfernen Sie die Restfeuchtigkeit aus der HeatFlow™ Kammer des Tabakerhitzers. Öffnen Sie den Slider und starten Sie eine Anwendungssession, ohne einen Tabakstück einzusetzen. Drücken und halten Sie den Knopf, bis das Gerät vibriert und der LED-Stripen blinkt.  
Warten Sie das Ende der Anwendungssession ab, sodass die Feuchtigkeit verdunstet kann.

Überspringen Sie diesen Schritt NICHT, da der heiße Dampf bei der ersten Anwendung nach der Reinigung ein unangenehmes Gefühl hervorrufen kann.  
Ploom X während der Reinigung NICHT aufheizen oder aktivieren.  
Ploom X NICHT reinigen, wenn es heiß ist.  
Reinigungsstich nach der Reinigung NICHT berühren – er könnte heiß sein.  
Ploom X NICHT einschalten, um es zu reinigen.

### AUTO ON

- Bei der Auleistung von Ploom X ist AUTO ON bereits aktiviert, so dass Sie eine Anwendungssession einfach durch Einsetzen eines Tabakstücks starten können. AUTO ON kann wie folgt ein- oder ausgeschaltet werden:
- Schließen Sie Ploom X an die Stromquelle an.
  - Versichern Sie sich, dass der Slider geschlossen ist.
  - Drücken Sie die Touch-Fläche unterhalb des LED-Streifens 5-mal, um AUTO ON ein- oder auszuschalten.  
Wenn AUTO ON ausgeschaltet wird, leuchtet der gesamte LED-Stripen und das Gerät vibriert einmal.  
Wenn AUTO ON eingeschaltet wird, leuchtet der gesamte LED-Stripen und das Gerät vibriert zweimal.

### MANUELLE SPERRE EINSTELLEN

- Mit dieser Funktion kann Ploom X gesperrt werden (um das Aufheizen und den Gebrauch zu deaktivieren, bis das Gerät wieder entsperrt wird). Ploom X kann durch eine individuelle Kombination aus einer Slider-Position und Berühren der Touch-Fläche freigegeben werden.
- Schließen Sie den Tabakerhitzer an die Stromquelle an**
  - Einstellungsmodus für die Sperre aktivieren**  
Drücken Sie bei geschlossenem Slider die Touch-Fläche zweimal kurz und halten Sie sie anschließend 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert und der LED-Stripen schnell blinkt.
  - Sperreinstellungsmodus aktiv**  
Der LED-Stripen blinkt 20 Sekunden lang schnell, sodass Sie nun die Kombination für den Sperremodus festlegen können.
  - Festlegen der Entsperrungskombination**  
Erstellen Sie eine individuelle Entsperrungskombination, indem Sie eine Kombination aus mindestens 3 und maximal 10 Slider-Positionen und/oder Drücken der Touch-Fläche verwenden.
  - Bestätigung der Entsperrungskombination**  
Eine Vibration und das Aufleuchten des LED-Streifens bestätigen, dass die Sperre eingerichtet ist.

### MANUELLE SPERRE AUFHEBEN

- Ploom X kann jederzeit, außer während des Ladevorgangs, entsperrt werden.
- Entsperrungskombination eingeben**  
Den Slider verwenden und die Touch-Fläche drücken, um innerhalb von 20 Sekunden die Kombination für die Aufhebung der Sperre einzugeben. Jeder Fingereinsatz sollte innerhalb von 2 Sekunden nach der vorherigen Handlung erfolgen. Ist die eingegabene Kombination korrekt, wird die Entsperrung durch eine Vibration bestätigt und der LED-Stripen leuchtet auf.
  - Versuch der Geräteverwendung bei Sperrung**  
Zweimaliges Blinken des gesamten LED-Streifens und zweimaliges Vibrieren geben an, dass Ploom X gesperrt ist.

### MANUELLE SPERRE ENTFERNEN

- Ploom X an die Stromquelle anschließen**  
Drücken Sie bei geschlossenem Slider die Touch-Fläche zweimal kurz und halten Sie sie anschließend 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert und der LED-Stripen schnell blinkt.
- Einstellungsmodus für die Sperre aktivieren**  
Drücken Sie bei geschlossenem Slider die Touch-Fläche zweimal kurz und halten Sie sie anschließend 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert und der LED-Stripen schnell blinkt.
- Ploom X für 20 Sekunden nicht betätigen**  
Eine Vibration und das Blinken des LED-Streifens bestätigen, dass die individuelle Sperre aufgehoben ist.

### SOFORTHILFE BEI PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösungen
Ploom X startet nicht.	Nicht ausreichend geladen.	Akkustand prüfen, wenn dieser zu niedrig ist oder nicht angezeigt wird, Tabakerhitzer aufladen.
Kein Laden oder langsames Laden.	Beschädigtes Ladekabel, -kabel oder Ploom X.	Ladegerät und USB-C-Kabel prüfen. Mit anderem Kabel und anderer Stromquelle aufladen.
Temperaturprobleme.	Ploom X befindet sich in einer Umgebung mit über 35°C oder unter 5°C.	Bringen Sie das Gerät an einen kühleren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung mit über 35°C befinden, oder an einen wärmeren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung mit unter 5°C befinden. Warten Sie, bis sich Ploom X an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.
Front Panel nicht befestigt.	Front Panel ist nicht ordnungsgemäß am Tabakerhitzer angebracht.	Front Panel korrekt am Gerät befestigen.

Wenn obige Lösungen nicht funktionieren, sollte Ploom X zurückgesetzt werden. Wenn obige Schritte die technischen Probleme nicht lösen, wenden Sie sich an das Ploom Care Team.

### GESETZLICHE INFORMATIONEN

Hiermit erklärt JF International S.A., dass der Funkanleger-Typ (Bluetooth) Ploom X Advanced der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://de.ploom.com/declarationofconformity>  
 Gesetzliche Produktkennzeichnungen unterhalb des handlich abnehmbaren Front Panel auf dem Gerät einsehbar.

### TECHNISCHE DATEN

Aufladbarer Tabakerhitzer Ploom X ADVANCED	Modell PX 15 T	Modell PX 15 D
Akku-Kapazität	2.800 mAh	3.000 mAh
Akku-Strommenge	10,26 Wh	11,52 Wh
Ladezeit (Ploom X Netzstecker)	ca. 90 Minuten für bis zu 20 Sticks	
Nennspannung	5 V $\pm$ 7%	
Ertrag	2,2 A	
Abmessungen	ca. B 43,5 x H 88,5 x T 24,0 mm (Modell PX 15 D)	
Frequenzband des Geräts	2402-2480 MHz	
Maximale Ausgangsleistung	10 mW (Modell PX 15 T), 15 mW (Modell PX 15 D)	
Hinweis zum Temperaturbereich	Betriebs-/Aufladungs-Lagerung: +5°C bis +35°C	

Hinweis: JF International S.A., B. Rue Koorn Radoux, 1022 Gans, Schweiz  
 Importeur und Bewilliger: JF International Germany GmbH, Peter-Hüppert-Strasse 11, 51063 Köln, Deutschland, WEEE-Reg.-Nr. DE 26909500

### HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Symbol gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Abgerät (insbesondere Altkleinraumgeräte) nicht über den öffentlichen Abfall entsorgt werden darf. Es ist das Zeichen für die Entsorgung des Menschen und der Umwelt durch eine entsprechende Handhabung von Blei- und Bleibatterien sowie von negativ auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen und Tiere schädliche Substanzen enthalten. Weitere Informationen über das umweltfreundliche Recycling von Blei- und Bleibatterien erhalten Sie auch von Ihrem örtlichen Entsorgungsträger Ihrer zuständigen Verwaltungsbehörde oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben. Sie können die Mülltrennung, Abgabe und Abholung an Verbraucher von Blei- oder Bleibatterien unter den Voraussetzungen des Gesetzes über das Umweltschutz, die Rücknahme und die umweltbewusste Entsorgung von Blei- und Bleibatterien (Bleibatteriegesetz) einholen.

### HINWEISE ZUR ENTNAHME DES AKKUS

Akkus dürfen nicht vom Verbraucher entfernt werden. Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Akkus ausschließlich von einer autorisierten Reparaturstelle entfernt werden.

